ADOUCISSEUR MANUEL MA 16 BP

MODE D'EMPLOI

Mise en service

Connecter l'embout fileté de droite à l'arrivée d'eau et l'embout de gauche à la machine à protéger.
Enfoncer le tuyau transparent sur le téton situé à droite du sélecteur et connecter l'autre extrémité à la vidange.
Effectuer un rinçage préliminaire d'environ 5 minutes en positionnant le sélecteur sur 4.
Remettre ensuite le sélecteur en position 1, votre adoucisseur est prêt à fonctionner.
(les résines étant neuves, aucune régénération n'est nécessaire avant cette mise en service)

Régénération.

Utiliser pour cette opération, 2 kg de sel fin de cuisine.

Positionner le sélecteur sur 2 attendre quelques instants et ouvrir le couvercle pour introduire le sel puis refermer en serrant légèrement la manette (la pression assure la parfaite étanchéité)

Passer en position 3 et attendre environ 40 minutes.

Passer en position 4 pour le rinçage et attendre environ 1 à 2 minutes.

Fréquences des régénérations*

Toutes les 4 semaines

* Ces données sont indicatives et susceptibles de variations en fonction du nombre ou de la nature des machines à protéger et de la dureté de l'eau (°th) localement.

Attention: Ne jamais jeter les résines, elles sont indispensables au fonctionnement de l'adoucisseur.

11, rue des tilleuls – BP 28 – 78960 VOISINS-LE BRETONNEUX Tél.: 01.39.44.19.99 – Fax : 01.39.44.21.05
S.A. au capital de 50.000 €uro – RCS VERSAILLES B 398 647 370 data@marem.com - site:www.marem.com